

## Montageanleitung: Brodit 803906

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt in das obere Ende des Lüftungsgittersgehäuse drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben und vorne drücken so dass sich die untere Kante in das untere Ende des Lüftungsgitters festhakt.

3. Das untere Ende des ProClip nach unten drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.