

Montageanleitung: Brodit 803907

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig anheben/abziehen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip an der Blende der A-Säule unter der Gummidichtung festhaken.
3. Den ProClip nach oben/unten in die gewünschte Position schieben. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip hinter der A-säule festhaken.
4. ProClip ist montiert.