

Montageanleitung: Brodit 803996

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhaken. Die "Gap Opener" herausziehen.
2. Die "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" reingehet.
3. Den ProClip andrücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehen. Die "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.