

Montageanleitung: Brodit 804006

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um der Instrumententafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den ProClip in eine vertikale Position anordnen. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Das linke Ende des ProClip Richtung Lüftungsgitter klappen, so dass sich die gedrehte rechte Kante hinter dem Rahmen um der Instrumententafel festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Den Spalt noch weiter mit dem "Gap Opener" öffnen, gleichzeitig die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt über den "Gap Opener" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.