

Montageanleitung: Brodit 804060

Left mount, High NOT for Cabriolet.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig anheben/abziehen. Die angewinkelte Kante am ProClip an der Blende der A-Säule unter der Gummidichtung festhaken. Die Gummidichtung wieder festdrücken.

2. Den ProClip nach vorne/oben andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante zwischen A-Säule und Windschutzscheibe festhakt.

3. Den ProClip nach oben/unten in die gewünschte Position schieben. Den ProClip Richtung A-Säule drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.