

Montageanleitung: Brodit 804061

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den "Gap Opener" nach unten drücken um den Spalt etwa mehr zu öffnen. Gleichzeitig die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett reingeht. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.