

Montageanleitung: Brodit 804064

Left mount, High NOT for GTC model.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie von den Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am ProClip in den Spalt zwischen A-Säule und Windschutzscheibe festhaken.

2. Den beiliegenden "Gap Opener" am Armaturenbrett in eine aufrechte Position halten und den ProClip in Höhe justieren, so dass sich das untere Kante mit dem "Gap Opener" ausgerichtet ist, eine "Gap Opener"- Abstand über dem Armaturenbrett.

3. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig anheben/abziehen. Die angewinkelte Kante des ProClip an der Blende der A-Säule unter der Gummidichtung festhaken.

4. ProClip ist montiert.