

Montageanleitung: Brodit 804073

Left mount NOT for 308 CC.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig anheben/abziehen. Die angewinkelte Kante des ProClip an der Blende der A-Säule unter der Gummidichtung festhaken. Die Gummidichtung wieder festdrücken.
2. Den ProClip nach vorne/Richtung A-Säule andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante zwischen A-Säule und Windschutzscheibe festhakt.
3. Den ProClip nach unten schieben.
4. ProClip ist montiert.