

Montageanleitung: Brodit 804080

Left mount, High

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig anheben/abziehen. Die angewinkelte Kante des ProClip an der Blende der A-Säule unter der Gummidichtung festhaken. Die Gummidichtung wieder festdrücken.
2. Den ProClip nach vorne/Richtung A-Säule andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante zwischen A-Säule und Windschutzscheibe festhakt.
3. Den ProClip nach unten schieben.
4. ProClip ist montiert.