

Montageanleitung: Brodit 804081

Left mount, High



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig anheben/abziehen. Die angewinkelte Kante des ProClip an der Blende der A-Säule unter der Gummidichtung festhaken. Die Gummidichtung wieder festdrücken.
2. Den ProClip nach vorne/Richtung A-Säule andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante zwischen A-Säule und Windschutzscheibe festhakt.
3. Den ProClip Richtung A-Säule drücken, so dass sich die Klebestreifen befestigen.
4. ProClip ist montiert.