

Montageanleitung: Brodit 804107

Left mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte untere Kante am ProClip unter das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken.
2. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in das obere Ende des Lüftungsgitter einrastet.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.