

Montageanleitung: Brodit 804125

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung bei der A-Säule ein wenig ziehen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip um die A-Säule festhaken.

2. Den ProClip nach oben/links drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. Das obere Ende des ProClip drücken so dass sich die angewinkelte Kante im Platz ist.

4. ProClip ist montiert.