

Montageanleitung: Brodit 804131

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung bei der A-Säule ziehen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der Gummidichtung festhaken.

2. Das untere Ende des ProClip drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

3. Den ProClip nach oben/links drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt zwischen der A-Säule und der Windschutzscheibe festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.