

Montageanleitung: Brodit 804136

Left mount, High



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen der A-Säule und der Gummidichtung drücken und die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig anheben/abziehen. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip an der A-Säule unter der Gummidichtung festhaken.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in um der A-Säule festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.

4. ProClip ist montiert.