

Montageanleitung: Brodit 804168

Left mount NOT for Cabriolet model.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der A-Säule und der Blende drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip um die A-Säule beim Windschutzscheibe festhaken.

3. Den ProClip ziehen und die angewinkelte untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.