

## Montageanleitung: Brodit 804172

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

**1.** Die Gummidichtung bei der A-Säule ziehen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip hinter der A-Säule unter der Gummidichtung festhaken.

**2.** Den ProClip nach oben/links drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule bei der Windschutzscheibe festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

**3.** Den ProClip nach unten schieben.

**4.** ProClip ist montiert.