

Montageanleitung: Brodit 804182

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am obere Ende des ProClip um die A-Säule bei der Windschutzschiebe festhaken.
2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen der A-Säule und der Gummidichtung drücken. Die Gummidichtung ziehen. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt reindrücken und um die A-Säule festhaken.
4. ProClip ist montiert.