

Montageanleitung: Brodit 804186

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen der A-Säule und der Gummidichtung drücken.

2. Die Gummidichtung ziehen. Den "Gap Opener" herausziehen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip um der Blende festhaken.

3. Den ProClip nach oben/links drücken so dass sich die angewinkelte obere Kant in den Spalt zwischen der A-Säule und der Windschutzschiebe drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.