

Montageanleitung: Brodit 804209

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip um der A-Säule unter der Gummidichtung festhaken.
3. Den ProClip nach oben/links drücken so dass sich die angewinkelte obere Kant in den Spalt zwischen der A-Säule und der Windschutzschiebe drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.