

Montageanleitung: Brodit 804211

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen.
2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt drücken und die angewinkelte Kante um die A-Säule festhaken.
3. Den ProClip nach oben/links drücken so dass sich die angewinkelte Kante am oberen Ende um die A-Säule bei der Windschutzscheibe festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist
4. ProClip ist montiert.