

Montageanleitung: Brodit 804243

Left mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in das Lüftungsgitter in der A-Säule festhaken.

2. Das obere Ende des ProClip Richtung Windschutzscheibe klappen.

3. Den ProClip nach oben/links drücken so dass sich die obere angewinkelte Kante um die A-Säule festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.