

Montageanleitung: Brodit 804247

Left mount ONLY for Cabriolet.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen. Den ProClip in den Spalt reindrücken.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip um der A-Säule unter der Gummidichtung festhaken.

3. Den ProClip nach oben/links drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt zwischen der A-Säule und der Windschutzscheibe drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.