

Montageanleitung: Brodit 804253

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip um der A-Säule unter der Gummidichtung festhaken.
2. Den ProClip nach vorne/oben drücken so dass sich die angewinkelte obere Kant um der A-Säule festhakt.
3. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.