

Montageanleitung: Brodit 804272

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne angewinkelte Kante des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der A-Säule und das vorne Seitenfenster drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am ProClip in den Spalt zwischen der Gummidichtung und der A-Säule drücken und dann die A-Säule festhaken.

3. Den ProClip nach vorne/oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.