

Montageanleitung: Brodit 804275

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen. Die angewinkelte Kante am ProClip in den Spalt drücken und um die A-säule festhaken.
2. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die A-säule bei der Windschutzscheibe.
3. Den ProClip Richtung A-Säule drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig festhakt.
4. ProClip ist montiert.