

Montageanleitung: Brodit 804276

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen. Die angewinkelte Kante am ProClip in den Spalt drücken und hinter der A-Säule festhaken.

2. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die A-Säule bei dem vorderen Seitenfenster festhakt. Den ProClip Richtung A-Säule drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.