

Montageanleitung: Brodit 804288

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen der A-Säule und der Gummidichtung drücken und die Gummidichtung ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen.
2. Die angewinkelte Kante des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.
3. Den ProClip nach vorne/oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die A-Säule bei der Windschutzscheibe festhakt.
4. ProClip ist montiert.