

Montageanleitung: Brodit 804300

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen.
2. Die angewinkelte Kante am ProClip in den Spalt drücken und um der A-Säule festhaken.
3. Den ProClip nach vorne/oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die A-Säule bei dem vornen Seitenfenster festhakt.
4. ProClip ist montiert.