

Montageanleitung: Brodit 804340

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen.
2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt drücken und hinter der A-Säule festhaken.
3. Den ProClip nach links/vorne drücken so dass sich die rechte angewinkelte Kante um die A-Säule festhakt.
4. ProClip ist montiert.