

Montageanleitung: Brodit 804353

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen. Die angewinkelte Kante am unteren Kante des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

2. Den ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule festhakt.

3. Das obere Ende des ProClip Richtung A-Säule drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.