

Montageanleitung: Brodit 804386

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und hinter der A-Säule festhaken.

3. Den ProClip nach oben und links drücken bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist als die obere angewinkelte Kante um die A-Säule festhakt.

4. ProClip ist montiert.