

Montageanleitung: Brodit 804425

Left mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig anziehen, um den Spalt zu öffnen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und hinter der A-Säule festhaken.
3. Den ProClip nach oben/vorne drücken und die angewinkelte Kante um die S-Säule festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.
4. ProClip ist montiert.