

Montageanleitung: Brodit 804428

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

2. Den beiliegenden "Gap Opener" auf dem Rahmen um das Lüftungsgitter legen. Den ProClip in Höhe justieren, so dass sich die untere Kante auf eine Höhe des "Gap Openers" von dem Armaturenbrett befindet.

3. Das dünne Ende des "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der A-Säule und der Windschutzscheibe drücken. Das obere Ende des ProClip nach links drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.