

Montageanleitung: Brodit 804431

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt im Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die obere Ecke des mit Nut versehenes Teil des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass das mit Nut versehen Teil ganz in den Spalt reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.