

Montageanleitung: Brodit 804438

Left mount NOT for GTC model.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das linke Ende des ProClip auf die Art und Weise an dem Lüftungsgitter plazieren, dass die Nute mit den Abteilungen des Lüftungsgitters angepasst sind.

2. Das linke Ende des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitter festhaken.

3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am rechten Ende um die Säule bei dem Fenster festhakt. Das rechte Ende andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.