

Montageanleitung: Brodit 804455

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne/oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die A-Säule festhakt.

3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.