

Montageanleitung: Brodit 804481

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die angewinkelte dünne Kante des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der A-Säule und der Windschutzscheibe drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen, um den Spalt zu öffnen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

3. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.