

Montageanleitung: Brodit 804482

Left mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen, um den Spalt zu öffnen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

2. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt zwischen der A-Säule und der Windschutzscheibe festhakt.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.