

Montageanleitung: Brodit 804604

Left mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

3. Den ProClip nach oben/links drücken, so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule bei der Windschutzscheibe festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.