

Montageanleitung: Brodit 804613

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen.

2. Die angewinkelte Kante des mit Klebestreifen versehene Endes des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante um die A-Säule festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.