

Montageanleitung: Brodit 804660

Left mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt dücken und um die A-Säule festhaken.
3. Den ProClip nach oben/links drücken so dass sich die angewinkelte Kante am oberen Ende um die A-Säule bei der Windschutzscheibe festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.