

Montageanleitung: Brodit 804695

Left mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip an dem Teil der Gummidichtung die an der A-Säule liegt drücken und so dass sie die hebt und unter ihr eingeführt ist. Die Kante in den Spalt ganz drücken und um die A-Säule festhaken.

3. Den ProClip nach oben/vorne drücken, so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule bei der Windschutzscheibe festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist als sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.