

Montageanleitung: Brodit 804714

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

3. Den ProClip nach vorne/links drücken, so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule festhakt. ProClip nach links drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.