

## Montageanleitung: Brodit 804716

Left mount, High



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

**1.** Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

**2.** Den ProClip nach oben/vorne drücken, so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule bei der Windschutzscheibe festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

**3.** ProClip ist montiert.

**4.** ProClip ist montiert.