

Montageanleitung: Brodit 804736

Left mount, High NOT for models with A-post handle.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig anziehen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.
2. Den ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die A-Säule festhakt.
3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.
4. ProClip ist montiert.