

## Montageanleitung: Brodit 804738

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig anziehen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.
3. Den ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die A-Säule festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.
4. ProClip ist montiert.