

## Montageanleitung: Brodit 804741

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

**1.** Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

**2.** Den beiliegenden "Gap Opener" auf die Art und Weise halten, dass sich die Text nach oben/vorne Richtung Windschutzscheibe zeigt. Das dünne Ende des "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Windschutzscheibe und der A-Säule drücken.

**3.** Den "Gap Opener" Richtung Windschutzscheibe drücken um den Spalt weiter zu öffnen. Gleichzeitig die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

**4.** ProClip ist montiert.