

## Montageanleitung: Brodit 804765

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip um die untere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip um die untere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

3. Den ProClip anziehen und die angewinkelte Kante am unteren Ende unter die obere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

4. ProClip ist montiert.