

Montageanleitung: Brodit 804769

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am kurzen Teil des ProClip um die A-Säule festhaken.

2. Den ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante am langen Teil des ProClip um die A-Säule festhakt. So lange drücken, bis die Kante richtig im Platz sitzt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.