

Montageanleitung: Brodit 804770

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende drücken.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Lüftungsgitter drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken.

3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.